MONTAŻ

INSTRUKCJA UKŁADANIA PODŁOGI

AMARON SUPERIORE CLICK ACOUSTIC

UWAGA!

Zaleca się wykorzystywać do montażu w trakcie danej inwestycji panele z jednej serii produkcyjnej,
w celu wyeliminowania rozbieżności koloru. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić serię produkcyjną, której numer („BATCH”) jest umieszczony na każdym opakowaniu.

UWAGA!

Panele przed montażem muszą zostać starannie sprawdzone pod kątem wad materiałowych, zwłaszcza wad powierzchni dekoracyjnej, uszkodzeń mechanicznych zamków, rozbieżności w kolorze lub połysku.
Różnorodność i częstotliwość struktur, słojów i sęków drewna, obecność bielonych słojów czy pęknięć jest elementem designu wzoru i nie stanowi wady produktu. Zamontowanie paneli jest uznawane jako zaakceptowanie produktu, a wszelkie wymienione wyżej uszkodzenia i/lub rozbieżności kolorów oraz różnorodności designu wzoru nie mogą stanowić podstawy do późniejszego reklamowania produktu.

Zaleca się, aby panele przed układaniem posortować według designu wzoru oraz według odcieni, a następnie montować je na przemian w celu uzyskania zadawalającego, równomiernego efektu różnorodności na powierzchni pomieszczenia. Panele powinny być układane zawsze w kierunku padania głównego źródła światła w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego.

Otwarte paczki należy niezwłocznie zużyć. (patrz -> przygotowanie, punkt nr 10)

MONTAŻ

PRZYGOTOWANIE:

temperatura: 18-30°C

wilgotność: 40-65%



W przypadku temperatury >5°C w czasie transportu czas aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze 18-30°C powinien wynosić 24 godziny (w pomieszczeniu, w którym będą zainstalowane). Natomiast w przypadku temperatury ≤5°C w czasie transportu czas aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze 18-30°C powinien wynosić 48 godzin.



Przed montażem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 24 godziny.



Rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie, zwłaszcza nierówności, mają decydujący wpływ na efekt końcowy. Panele nadają się do instalacji na posadzkach cementowych, anhydrytowych, wylewkach samopoziomujących, na płytkach ceramicznych, parkiecie klejonym, przyklejonych wykładzinach PVC i linoleum oraz posadzkach wykonanych z płyt OSB lub sklejki przy ich braku ugięcia i zawartości wilgoci w drewnie poniżej 10%. Dopuszcza się instalację na podłogach pływających jak deska warstwowa i panele laminowane pod warunkiem, że pod nimi został ułożony w sposób właściwy podkład o parametrze CS = 200kPa i barierze paroizolacyjnej o SD > 75m. Nie należy układać paneli bezpośrednio na wykładziny dywanowe i inne miękkie pokrycia podłogowe.



W przypadku montażu na podłożu pokrytym płytkami ceramicznymi należy wypełnić połączenia płytek o szparze szerszej niż 4 mm i głębszej niż 1 mm trwała masa do wypełniania fug, np. fuga żywiczna.



Upewnić się, ze podłoże jest całkowicie płaskie. Wszystkie nierówności podłoża przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm lub 2 mm o długości większej niż 1 m należy wyrównać. Sprawdzić, czy konieczne jest użycie materiału gruntującego albo uszczelniającego. W celu doskonałego przygotowania podłoża, należy nałożyć na całej powierzchni wylewkę lub masa samopoziomującą.

MONTAŻ

PRZYGOTOWANIE:

temperatura: 18-30°C

wilgotność: 40-65%



W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,0%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż 0,5%. W przypadku montażu z ogrzewaniem podłogowym wymienione wartości musza wynosić odpowiednio 1,8% i 0,3%.





Panele podłogowe można stosować na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem zachowania maksymalnej temperatury powierzchni podłogi na poziomie 27°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na dobę przed montażem, a po ułożeniu paneli odczekać kolejna dobę i stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe (5°C na dzień). Dopuszcza się instalacje podłogi nad ogrzewaniem podłogowym wodnym lub ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (zatopionym w podłożu) gwarantujących powyżej wskazanezakresy temperatury. Nie zaleca się instalacji bezpośrednio na elektrycznej macie grzewczej.



Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. Wystające nierówności należy zeskrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia. Niezbędne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć.



Przed montażem i w jego trakcie należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia.
Nie należy używać wadliwych paneli.

MONTAŻ

UKŁADANIE PANELI:

temperatura: 18-30°C

wilgotność: 40-65%

podłoże min. 15°C



Przy ścianach pozostawić przestrzenie dylatacyjne 5 mm. Maksymalna powierzchnia, która można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 200 m2. Powyżej tej powierzchni należy zastosować dodatkowa dylatacje oraz wszystkie dylatacje powiększyć do 10 mm. Maksymalna długość powierzchni podłogi w jednym kierunku, która można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyżej tej długości należy zastosować dodatkowa dylatacje oraz wszystkie dylatacje powiększyć do 10 mm.



W celu docięcia paneli podłogowych należy użyć ostrego noża, naciąć wierzchnia warstwę, następnie energicznie złamać panel opierając go na krawędzi. Panele podłogowe można również łatwo ciąć piła elektryczna.



Panele podłogowe wyposażone są w zamki łączące na krótkim i długim boku. Najpierw połączyć panel długim bokiem, w tym celu wsunąć długi bok panela we wpust wcześniej zamontowanego rzędu paneli. Przesunąć do narożnika, pozostawiając niewielki luz.



Następnie opuścić panel tak, aby zapiąć zamek na krótkim boku, delikatnie dociskając panel palcami, zaczynając od narożnika aż do siebie. Zamek na krótkim boku jest wyposażony w specjalny zatrzask, który w przypadku prawidłowego złożenia ulega zatrzaśnięciu. UWAGA! Nie używać nadmiernej siły! W przypadku trudności z opuszczeniem panela i zamknięcia zamka, zwiększyć luz w zamku i ponownie opuścić panel.

UWAGA!

W kolejnych rzędach przesuniecie poprzecznych łączeń paneli powinno wynosić minimum 30 cm. Przed ułożeniem paneli należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, upewniając się, że skrajne rzędy paneli nie będę mieć mniej niż 10 cm szerokości.

MONTAŻ

WYKOŃCZENIE PODŁOGI:
temperatura: 18-30°C

wilgotność: 40-65%





Dylatacje wzdłuż ścian zakryć listwa dekoracyjna, montując ja na klej lub specjalne klipsy. Zaleca się użycie dedykowanych do danego panela listew marki Arbiton, gwarantujących znakomite dopasowanie kolorystyczne oraz powłoke odporna na zarysowania.



Przy drzwiach zalecane jest podcięcie profili oscieżnic i pozostawienie wolnej przestrzeni ponad instalowanym panelem tak, aby nie ograniczać jego ewentualnego ruchu.



W przypadku pionowych rur zatopionych w podłożu należy wokół rur pozostawić wolna przestrzeń. Otwory na rury należy wywiercić wiertłem o średnicy większej o 5 mm od średnicy rury.



Analogicznie postępować w przypadku większej liczby rur instalacji grzewczej. Przecięte elementy panela złączyć klejem montażowym do elementów z tworzyw sztucznych.



W następujących przypadkach zaleca się zastosowanie w otworze drzwiowym pomiędzy pomieszczeniami dylatacji 5 mm, pozwalającej na niwelowanie naprezen: nieregularny kształt powierzchni podłogi w sąsiadujących pomieszczeniach lub zastosowanie ogrzewania podłogowego tylko w jednym z połączonych pomieszczeń, lub jeżeli w obu pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe ale z indywidualnym regulatorem temperatury. W przypadku powierzchni większej niż 200 m2 lub dłuższej niż 20 m należy powiększyć dylatacje do 5 mm.







W przypadku wszelkich ciężkich przedmiotów ustawionych na podłodze (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ściana) należy pozostawić wokół nich przestrzenie dylatacyjne 5 mm.
Polecamy następujące sposoby zachowania przestrzeni dylatacyjnych:
6a. Wycięcie w podłodze otworu „na nóżki" powiększonego o 5 mm z każdej strony, tak aby zachować dylatacje
6b. Przecięcie piła podłogi i zrobienie dylatacji po 5 mm wzdłuż zabudowy meblowej
6c. Zakończenie układania podłogi w odpowiednim odstępnie (po 5 mm z każdej strony) od ciężkiego przedmiotu

MONTAŻ

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

temperatura: 18-30°C

wilgotność: 40-65%



Podłogę Arbiton można czyścić odkurzaczem, natomiast zabronione jest używanie parowych urządzeń czyszczących.



Podłogę Arbiton można czyścić wilgotnym lub mokrym mopem.



Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione. Należy je przenosić wyłącznie po ich podniesieniu.



Stosować krzesła biurowe z kółkami typu W, dodatkowo zabezpieczając podłogę mata ochronna. Nogi mebli wyposażyć w ochronne podkładki chroniące przed zarysowaniem, np. z filcu.



Po ułożeniu podłogi i odczekaniu 24 godzin można włączyć ogrzewanie podłogowe pamiętając o stopniowym zwiększaniu temperatury (5°C na dzień).
UWAGA! Należy pamiętać, ze maksymalna temperatura powierzchni połogi to 27°C.